

Anvisningar för provtagning av påväxt

För att få ett bra värde skall det skrapas material från 6 stycken olika provytor på varje båt. Provytorna skall vara 20x20 cm stora och på följande ställen:

- Styrbord akter
- Styrbord köl
- Styrbord för
- Babord akter
- Babord köl
- Babord för.

Ta proverna på en plats som känns representativ för hur det ser ut på båten i respektive område.

Obs! Vi vill bara ha med påväxten på båtarna så försök undvik att få med färgrester.

Avskrapet för varje provyta läggs i separata plastpåsar som är märkta med var på båten proverna är tagna. De sex påsarna läggs tillsammans med ifyllt protokoll i en större plastpåse som ska vara märkt med båtens namn. Detta paket läggs i en frys i Kruthuset för senare omhändertagande av universitetet.

1) Ta en förberedd påse märkt med ditt båtnamn från slipskjulet. Den innehåller 6 st märkta plastpåsar, protokoll och anvisningar.

2) Använd antingen metallskrapor eller gummiskrapor (finns på att låna i slipskjulet) och skrapa av alla påväxt på rutor av storleken 20 x 20 cm enligt instruktion ovan (försök vara så exakt som möjligt med storleken på rutorna).

3) Lägg ner avskrapet i förmärkta mindre plastpåsar.

4) Förslut dessa mindre plastpåsar och lägg ner dem i den större påsen som ska vara försedd med båtens namn.

5) Fyll i provtagningsprotokollet (med blyerts) och lägg ner det också i den större plastpåsen.

6) Placera paketet i frysen i Kruthuset (Kolla med personalen var det skall läggas)

Proverna kommer att tas hand av universitetet och torkas och vägas. Ett informationsmöte om resultaten och diskussion om hur nästa säsong ska läggas upp kommer att ske i klubbstugan torsdagen den 10 november.

Om du har möjlighet:

Ta gärna några bilder på påväxten och mejla till miljo@vss.nu och ange båtnamnet

Tack för din hjälp!!

VSS miljöprojekt